

# ご利用上の注意について

美ラクルミストをご使用頂くにあたり、以下の注意事項をご理解ご了承頂けますよう宜しくお願い致します。

## 1、本製品(溶剤)についての注意事項

- (1)用途以外の目的でご使用しないでください。
- (2)製品は飲み物ではありません。
- (3)幼児の手の届かない場所に保管してください。
- (4)万が一目に入った場合は素早く水で洗い流してください。
- (5)他の液と混ぜないでください。
- (6)使用して体調に異常を感じた場合には、すぐに使用を止め必要に応じて医師にご相談してください。
- (7)飲み込んだ場合は直ちに口をすすいでください。

## 2、本製品(溶剤)のご利用目安について

- (1)スイッチ(弱)で1日6~8時間ご利用した場合、約30日分となります。  
ただし、使用環境(季節・湿度)によってご利用できる日数、時間が変わる場合がありますので予めご了承ください。  
\* スイッチ(強)で稼働した場合の使用可能時間目安は約半分です。

## 3、本製品(専用加湿器)についての注意事項

- (1)用途以外の目的でご使用しないでください。
- (2)カーテンや衣類などが本器にかかる恐れのない場所に設置してください。故障の原因となる場合があります。
- (3)噴霧により壁やカーテン、家具、観葉植物、ふすまなど直接あたる場所には設置しないでください。  
しみや変形の原因となる場合があります。
- (4)幼児のみになる場所には設置しないでください。本器を倒したり、  
乗ったりしてけがや故障の原因となる場合があります。
- (5)上からものが落ちやすい場所には設置しないでください。
- (6)パソコンやスマートフォンなど水に弱い機器の近くには設置しないでください。  
発火や故障の原因となる場合があります。
- (7)本器内や水トレイの水が凍るおそれのある場所には設置しないでください。
- (8)直射日光のあたる場所は避けてください。本器が変色する場合があります。
- (9)テレビやラジオ、その他電子機器にノイズが入る場合は本器の位置を移動してください。
- (10)本器を移動するときは、本器底面をしっかりと持って移動させてください。  
本器を倒してしまった時に中の溶剤がこぼれてしまう場合があります。

## 4、本製品(専用加湿器)のメンテナンスについて

- (1)電源プラグのお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。  
磨き粉、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。
- (2)本体表面のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。  
本体表面の汚れが酷い場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。  
\* 本器の操作部や本体内部は、必ず乾拭きしてください。  
\* 磨き粉、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。  
\* メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。